MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAPPUCCINO 1000W

Scooter elétrica Cappuccino 1000W. Visual retrô, painel NFC que liga por aproximação e até 80 km de autonomia.



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca	**Super New Bike**
Linha	**Cappuccino**
Cor	**Rosa e Bege**
Categoria	**Scooter elétrica**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR **1000 W**	BATERIA **Lítio 60 V 20 Ah**
VELOCIDADE MÁXIMA **32 km/h**	AUTONOMIA ESTIMADA **60 a 80 km***
TEMPO DE RECARGA **Aproximadamente 6 horas**	CARGA MÁXIMA **180 kg**
MARCHAS **3 velocidades**	PAINEL **NFC**
FREIO DIANTEIRO / TRASEIRO **Disco / tambor**	PNEUS **3.0-10 pol.**
CONTROLADOR **12 tubos**	CARREGADOR **60 V 3 A, bivolt (100–240 V)**
SEGURANÇA **Alarme integrado**	ENTRE-EIXOS **1.285 mm**
DIMENSÕES (C × L × A) **165 × 45 × 87 cm**	PESO LÍQUIDO **66 kg**

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Scooter elétrica: **1 unidade**
- Carregador de bateria: **1 unidade**
- Bateria: **1 unidade**
- Manual do usuário: **eletrônico**

*Autonomia e velocidade são estimativas e podem variar conforme peso, terreno, temperatura e modo de condução.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Chaves Allen e de boca: ajustes de espelhos e guidão
- Calibrador de pneus: conferir a pressão regularmente
- Torquímetro: aperto correto dos parafusos
- Pano macio: limpeza sem jato de água direto

INSPEÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Verificar fixações
- Testar freios
- Verificar sistema elétrico e luzes
- Conferir carga da bateria
- Verificar pressão dos pneus
- Confirmar alinhamento das rodas

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Utilize sempre capacete.



Não exceda a carga máxima.



Não modifique o sistema elétrico.



Utilize apenas carregadores aprovados.



Não exponha a bateria ao calor excessivo ou água.



Mantenha fora do alcance de crianças.

INSTRUÇÕES DA BATERIA

Procedimento de carregamento: carregue a bateria, instalada no veículo ou removida, em local fechado e ventilado. Conecte primeiro o plugue da bateria e depois a tomada elétrica. Após a carga completa, desconecte primeiro da rede elétrica.

Tempo de carregamento: aproximadamente 6 horas para uma carga completa. Interrompa o carregamento quando o indicador do carregador ficar verde.

Armazenamento adequado: para períodos longos, mantenha cerca de 50% de carga, em local fresco e seco, e recarregue uma vez por mês.

> **Nunca armazene a bateria completamente descarregada ou totalmente carregada por vários meses.**

Temperatura recomendada: a temperatura ideal de funcionamento é entre 0 °C e 35 °C. Temperaturas extremas reduzem a autonomia.

Descarte correto da bateria: baterias de lítio descartadas são resíduos perigosos e devem ir para postos especializados de reciclagem. Não desmonte nem abra a bateria.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- Inspeção periódica dos freios.
- Limpeza e reaperto das fixações.
- Inspeção dos pneus.
- Inspeção dos conectores elétricos.
- Manutenção da bateria.

Atendimento direto

Dúvidas sobre uso, recarga ou manutenção? Fale com a nossa equipe pelo supernewbike.com.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Scooter não liga.	Possíveis causas: conector da bateria solto; interruptor da bateria travado; fusível queimado; bateria descarregada.
Bateria não carrega.	Possíveis causas: carregador defeituoso; mau contato na porta de carregamento; célula interna da bateria danificada.
Motor não funciona.	Possíveis causas: acelerador defeituoso; fiação rompida; controlador danificado; interruptor de corte dos freios travado.
Autonomia reduzida.	Possíveis causas: pneus com baixa pressão; bateria envelhecida; sobrecarga; clima frio; pastilhas de freio causando arrasto.
Mensagens de erro no display.	Possíveis causas: fiação solta; sensor Hall do motor danificado; falha de contato no controlador.

ⓘ O diagnóstico e a correção das falhas estão sujeitos à análise técnica de cada caso.

ADVERTÊNCIAS OBRIGATÓRIAS

- Leia este manual antes do uso.
- Montagem inadequada pode causar danos ou lesões.
- Utilize apenas peças de reposição originais.
- Não utilize o veículo com componentes danificados.
- Realize manutenção periódica conforme descrito neste manual.

DESTAQUES DO PRODUTO



1000 W
POTÊNCIA

60–80 km
AUTONOMIA*

32 km/h
VELOCIDADE MÁX.

6 h
RECARGA

Painel NFC
Liga por aproximação, sem chave

3 velocidades
Do passeio ao trânsito

Lítio 60 V 20 Ah
60 a 80 km de autonomia

Só 66 kg
Leve de manobrar e estacionar

ATENDIMENTO SUPER NEW BIKE supernewbike.com supernewbike.com

IMAGENS ILUSTRATIVAS · ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO