MANUAL DE INSTRUÇÕES

HARLEY 1000W

Scooter elétrica Harley 1000W. Pneus largos de uso urbano, painel LCD com cartão NFC e cinco cores.



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca	**Super New Bike**
Linha	**Harley**
Cor	**Vermelho**
Categoria	**Scooter elétrica**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR **1000 W**	BATERIA **Lítio 60 V 20 Ah**
VELOCIDADE MÁXIMA **32 km/h**	AUTONOMIA ESTIMADA **50 km***
TEMPO DE RECARGA **Aproximadamente 5 a 6 horas**	CARGA MÁXIMA **200 kg**
PAINEL **LCD com cartão inteligente NFC**	FREIO DIANTEIRO / TRASEIRO **Disco / hidráulico**
PNEUS **3.0 × 10 pol., uso urbano (street)**	CONTROLADOR **12 tubos**
CARREGADOR **60 V 3 A**	SEGURANÇA **Alarme integrado**
ENTRE-EIXOS **1.280 mm**	DIMENSÕES (C × L × A) **134 × 38 × 66 cm**
PESO LÍQUIDO **70 kg**	

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Scooter elétrica: **1 unidade**
- Carregador de bateria: **1 unidade**
- Bateria: **1 unidade**
- Manual do usuário: **eletrônico**

*Autonomia e velocidade são estimativas e podem variar conforme peso, terreno, temperatura e modo de condução.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Chaves Allen e de boca: ajustes de espelhos e guidão
- Calibrador de pneus: conferir a pressão regularmente
- Torquímetro: aperto correto dos parafusos
- Pano macio: limpeza sem jato de água direto

INSPEÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Verificar fixações
- Testar freios
- Verificar sistema elétrico e luzes
- Conferir carga da bateria
- Verificar pressão dos pneus
- Confirmar alinhamento das rodas

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Utilize sempre capacete.



Não exceda a carga máxima.



Não modifique o sistema elétrico.



Utilize apenas carregadores aprovados.



Não exponha a bateria ao calor excessivo ou água.



Mantenha fora do alcance de crianças.

INSTRUÇÕES DA BATERIA

Procedimento de carregamento: carregue a bateria, instalada no veículo ou removida, em local fechado e ventilado. Conecte primeiro o plugue da bateria e depois a tomada elétrica. Após a carga completa, desconecte primeiro da rede elétrica.

Tempo de carregamento: aproximadamente 5 a 6 horas para uma carga completa. Interrompa o carregamento quando o indicador do carregador ficar verde.

Armazenamento adequado: para períodos longos, mantenha cerca de 50% de carga, em local fresco e seco, e recarregue uma vez por mês.

> **Nunca armazene a bateria completamente descarregada ou totalmente carregada por vários meses.**

Temperatura recomendada: a temperatura ideal de funcionamento é entre 0 °C e 35 °C. Temperaturas extremas reduzem a autonomia.

Descarte correto da bateria: baterias de lítio descartadas são resíduos perigosos e devem ir para postos especializados de reciclagem. Não desmonte nem abra a bateria.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- Inspeção periódica dos freios.
- Limpeza e reaperto das fixações.
- Inspeção dos pneus.
- Inspeção dos conectores elétricos.
- Manutenção da bateria.

Atendimento direto

Dúvidas sobre uso, recarga ou manutenção? Fale com a nossa equipe pelo supernewbike.com.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Scooter não liga.	Possíveis causas: conector da bateria solto; interruptor da bateria travado; fusível queimado; bateria descarregada.
Bateria não carrega.	Possíveis causas: carregador defeituoso; mau contato na porta de carregamento; célula interna da bateria danificada.
Motor não funciona.	Possíveis causas: acelerador defeituoso; fiação rompida; controlador danificado; interruptor de corte dos freios travado.
Autonomia reduzida.	Possíveis causas: pneus com baixa pressão; bateria envelhecida; sobrecarga; clima frio; pastilhas de freio causando arrasto.
Mensagens de erro no display.	Possíveis causas: fiação solta; sensor Hall do motor danificado; falha de contato no controlador.

ⓘ O diagnóstico e a correção das falhas estão sujeitos à análise técnica de cada caso.

ADVERTÊNCIAS OBRIGATÓRIAS

- Leia este manual antes do uso.
- Montagem inadequada pode causar danos ou lesões.
- Utilize apenas peças de reposição originais.
- Não utilize o veículo com componentes danificados.
- Realize manutenção periódica conforme descrito neste manual.

DESTAQUES DO PRODUTO



1000 W
POTÊNCIA

50 km
AUTONOMIA*

32 km/h
VELOCIDADE MÁX.

5–6 h
RECARGA

Pneus largos
3.0 × 10 pol., uso urbano

Cartão NFC
Painel LCD, liga por aproximação

Freio hidráulico
Traseiro hidráulico, dianteiro a disco

Recarga em 5 a 6 h
Na tomada de casa

ATENDIMENTO SUPER NEW BIKE supernewbike.com supernewbike.com

IMAGENS ILUSTRATIVAS · ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO